



Bonde anti-débordement.  
Pour cliquage des barriques en toute sécurité.

### [ Bonde anti-débordement pour cliquage en barrique ]

- Verrouillage simple sur le trou de bonde pour rendre la barrique hermétique.
- Injection d'oxygène sans risque de débordement.
- Gestion de l'augmentation de volume suite à l'injection.
- Canalisation du trop-plein vers la barrique précédente ou l'arrosoir d'ouillage.



Cliquage en barrique sécurisé.  
Limitation des pertes en vin.

Canne de bâtonnage.  
Élevage sur lies facilité.  
Deux manipulations en une seule.



### [ Canne de brassage pour cliquage en barrique ]

- Oxygénation et brassage des lies en une même opération.
- Raccord de la canne en bout de cliqueur à la place du diffuseur.
- Céramique technique spécifique (diamètre et longueur à spécifier).
- Canne équipée de brosses pour une remise en suspension des lies.

### [ Coulisseau pour cliquage en cuve ]

- Canne coulissante permettant d'introduire le diffuseur en bas de cuve.
- Diamètre standard (Ø50mm) pour s'adapter au maximum aux conditions du chai.

Diffuseur Cliqueur.  
Cliquage sous marc par le bas.

