



EcO₂ plus

Pourquoi ?

Un système évolutif et sécurisé pour démarrer la micro-oxygénation

Pour qui ?

Caves particulières ou coopératives en phase de découverte ou de familiarisation avec la micro-oxygénation

[Présentation]

- Boîtier en acier inoxydable sérigraphié.
- Ecran tactile pour un réglage simple et rapide des doses et volume de vin à traiter.
- Modulable et évolutif de 1 à 4 diffuseurs.
- Suivi en temps réel et auto-contrôle permanent.
- Avertissement par alarme visuelle en cas de dysfonctionnement.
- Céramique spécifique à la fiabilité prouvée (utilisée depuis 15 ans sur tous les appareils de micro-oxygénation Oenodev).

[Particularités]

- Large plage de fonctionnement (0,1 à 120 mL/L/mois) permettant de couvrir tous les besoins en micro-oxygénation tout au long de l'élevage.
- **Innovation** : fonction « Cliquage » pour un apport rapide et simplifié d'une grande quantité d'oxygène - Utile pour apporter l'oxygène nécessaire aux levures ou gérer de légères réductions.



Comme pour toute sa gamme, Vivelys utilise exclusivement des diffuseurs munis d'une céramique technique qui garantit une parfaite diffusion et le contrôle d'intégrité.

Caractéristiques techniques

Dimensions pour 1 boîtier de 4 doseurs :
H 65 cm - L 42 cm - Epaisseur 21 cm
Diffuseur :
Dimensions : H 5 + 13 cm - Ø 4,2 cm
Céramique technique protégée par corps inox
Automate et terminal en façade :
Entrée du volume des cuves et des doses à injecter
Activation de la fonction « Cliquage »

Alimentation électrique :
220V 50 Hz ou 110V 60Hz
Oxygène et pression d'alimentation :
Oxygène pur alimentaire (6 à 9 bar)
Tube de transfert :
Tube polyamide 4 mm (4x50 m livrés)
Distance entre le boîtier et le diffuseur :
2 à 200 m

Accessoires

Détendeur oxygène 0 - 16 bar

Oxymètre de terrain LDO